



## Merkblatt Anhänger für Vermietung

Folgendes muss beachtet werden:

- Max. Anhängelast vom Zugfahrzeug beachten!!! Steht immer im Fahrzeug-Ausweis.
- **Gleichmässige Verteilung der Transportware:**



- **Mit leerem Zugfahrzeug nie einen vollen Anhänger ziehen!!! Speziell darauf zu achten ist, wenn die Strasse schneebedeckt und vereist ist. Sonst kann bei Bremsmanöver und Kurven das Zugfahrzeug vom Anhänger „weggestossen“ werden.**
- **Beachten beim Anhängen vom Anhänger:**
  1. Anhängerbremse lösen!!!
  2. Prüfen ob Anhäng-Vorrichtung mit Kugelkopf richtig gefasst hat.
  3. Stromkabel mit Stecker am Bus verbinden
  4. Notbremse-Seil mit Bus verbinden
  5. Stützrad ganz hochfahren, nach hinten richten und einrasten!!!!
  6. **RÜCKLICHT-CHECK!!!:** Der Fahrer prüft mit Zweitperson: Blinker, Rücklicht, Bremslicht, Rückfahrlicht



- **Parkieren des Anhängers:**
  1. Wagen-Handbremse nur für kurze Parkdauer ziehen. Lang angezogene Anhängerbremsen verklemmen innert ein paar Tagen.
  2. Anhänger mit Keilen sichern
- **Rückwärts manövrieren mit dem Anhänger:**
  - Nur mit Zweitperson, welche dem Fahrer Anweisungen gibt und Hindernisse berücksichtigen kann.
  - Es empfiehlt sich, die Spiegel zum manövrieren zu benutzen
  - Achtung bei Dunkelheit: Manövrieren noch schwieriger.
- **Autobahn:** Höchstgeschwindigkeit 80km/h